

22-06-87

THEMA 555

555 15 500 00 AFSTANDBEDIENING VOOR HET ONTGRENDELEN VAN DE PORTIEREN

Uitvoering: Thema 8.32

Het type Thema 8.32 is standaard uitgerust met een infrarood afstandbediening met een werkingsgebied van circa 3 meter voor regeling van het ont- en vergrendelen van portieren.

Voor expeditie van de auto is de ontvanger "R" (in de voorste plafondverlichting van de auto ondergebracht) geprogrammeerd met een universeelcode.

Het zendertje "T" daarentegen is reeds met een individuele code geprogrammeerd die niet meer te wijzigen is; deze staat vermeld op het bijgaande plaatje "D". De klant moet dit plaatje bewaren aangezien het tevens voor herprogrammeren van de ontvanger dient als de zender verloren is gegaan.

PROCEDURE VOOR HET INBRENGEN - PROGRAMMEREN VAN DE INDIVIDUELE CODE:

A) INBRENG CODE BIJ AFLEVERING

- 1) - Knop "A" van de ontvanger "R" indrukken en ingedrukt houden; de LED "B" van de ontvanger gaat branden en blijft ook permanent branden tot de individuele code van het zendertje is ingebracht.
- 2) - De knop van de ontvanger ingedrukt houden en gelijktijdig knop "C" van zender "T" indrukken. Als de LED van de ontvanger uitgaat dan is dit een bevestiging dat de opslag c.q. programmering van de individuele code heeft plaatsgevonden.
- 3) - Knop van de ontvanger loslaten, nu knippert de LED van de ontvanger circa 8 seconden lang.
(Het knipperen van de LED betekent dat de programmering van de code en het uitwissen van de universeelcode heeft plaatsgevonden).
- 4) - Als men gedurende het knipperen van de LED op de ontvanger de knop op de ontvanger weer indrukt, dan kan men voor opslag van een eventuele andere zender weer vanaf punt 1 beginnen.

B) PROGRAMMERING VAN EEN NIEUWE CODE (de bij de aflevering reeds ingebrachte code)

De ontvanger kan tot 6 verschillende codes van evenzovele zenders opslaan. Voor de programmering van een nieuwe code moet als volgt te werk worden gegaan:

- 1) - Knop "A" van de ontvanger "R" indrukken en deze ingedrukt houden. Na circa 2 seconden zal de LED kort gaan branden.
- 2) - De zender "T" bedienen, waarvan de code reeds in de ontvanger is opgeslagen (door met de zender naar de ontvanger gericht, knop "C" in te drukken). De LED gaat branden en blijft dat constant doen.
- 3) - Het te programmeren zendertje bedienen. Na circa 0,5 seconde gaat de LED uit en bevestigt daarmee de geslaagde opslag van de nieuwe code.
- 4) - Knop "A" loslaten. De LED knippert gedurende circa 8 seconden en bevestigt daarmee de geslaagde programmering van de nieuwe code.

- 5) - Als men onmiddellijk nog een code in wil brengen, dan moet de knop worden ingedrukt en ingedrukt worden gehouden. De procedure vanaf punt 3 herhalen.

C) PROGRAMMERING MET HANDBEDIENDE INGREEP

De mogelijkheid bestaat om een nieuwe code van een zender-tje op te slaan, zonder in het bezit van het zendertje te zijn, waarvan de code reeds in de ontvanger is opgeslagen (bijvoorbeeld bij verlies), en wel door middel van handbediende programmering. In dat geval moet men over het samen met het oorspronkelijke zendertje meegeleverde codeplaatje (D) beschikken.

Op dit plaatje zijn 4 één- resp. tweecijferige getallen ingeslagen, die door middel van een punt resp. een korte streep van elkaar zijn gescheiden. Deze vier getallen vormen een bepaalde code die conform de volgende procedure moet worden ingebracht:

- 1) Knop A op de ontvanger tweemaal indrukken. De LED knippert driemaal en blijft 2,5 seconde uit.
- 2) Als de LED weer gaat branden, knop A zoveel keer indrukken als door het eerste getal van het plaatje wordt aangegeven (bij 0 niet drukken). Circa 2,5 seconden na de laatste indrukking blijft de LED nog eens 2,5 seconden uit.
- 3) Voor inbreng van de 3 resterende getallen van het plaatje de procedure vanaf punt 2 driemaal herhalen.

Als de code correct is ingevoerd (herkenning van een opgeslagen code), dan begint de LED circa 8 seconden lang te knipperen. Nu zich voor inbreng van de code van een nieuwe zender zich aan de adviezen zoals die bij punt B5 vermeld staan, houden.

Onderdelen

Onderdeelnummer van de ontvanger:	176468270 (bruin) - 176468280 (zwart)
Onderdeelnummer van de zender:	176468080 (bruin) - 176468050 (zwart).